

## Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Nonprofit Kft.

## TULAJDONOS



9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 6.

Tel:94/380-794;383-335 Fax: 94/445-001

E-mail: televizio@gotthardtv.hu

Érvényes 2011. augusztus 2-től

## Kedves előfizetőink!

A digitális televíziós csatornák megbízhatóbb, stabilabb működéshez szükségessé vált a Szentgotthárdi Városi Televízió fejállomásának fejlesztése. Tervek szerint 2011.08.02. 00.00 órakor a fejállomásunkon központilag történik a digitális csatornák kiosztásának beállítása. Rendszer átállítás miatt szükség lesz az Ön partnerségére is ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjuk biztosítani az Ön számára a digitális televíziós adásokat.

Az Önök otthonában lévő Set Top Box átállítására lesz szükség, ami nem bonyolult folyamat, de ezúton is szeretnénk segítséget nyújtani valamennyiük számára, hogy miként is végezzék el ezt.

A Set Top Box távirányítóját már bizonyára ismerik, ezen találnak egy "**MENU**" gombot. Ezt megnyomva a képernyőn megjelenik a **Főmenü**.



A távirányító közepén találják azokat a gombokat, amelyekkel léptetni tudják a menüt, ezekkel hármat lefelé lépve a **Rendszerbeállítások** menüpontra léphetnek. Ha itt vannak, nyomják meg a "**OK**" feliratú gombot.



A készülék **Pin** kódot kér, ez alapesetben, ha önök nem állították át valamilyen négyjegyű számra, akkor **négy nulla**. Ha Önök mást állítottak be, akkor ezt a számot nyomják be.



A megjelenő ablakban addig léptessenek lefelé, amíg meg nem látják a Gyári értékek visszaállítása feliratot. Ha erre állították a sárga jelzést, akkor nyomják meg az "OK" gombot.

Beállítások listája	Menü nyelv	Beállítások listáj	a Gyári értékek visszaállítása
Menü nyelv	English	Szülői tiltás	Nyomjon OK gombot
lang / kísérő hang nyelve	🔎 Magyar	Készülék letiltása	the the
eliratválasztás	Polski	Menü zár	
CART kimenet	Русский	SPDIF kimenet	
jelző	cesky	Automata feszültség	
anner megjelenési idő	Українська	Hálózat keresés	
Fmód	Български	Gyári értékek visszaáll	itás 📕

A készülék rá fog kérdezni, hogy biztosan végre kívánják-e hajtani a műveletet, ekkor ismét nyomják meg az "**OK**" gombot.



Ekkor várakozniuk kell 5-10 másodpercet, amíg a Set Top Box törli a beállításokat.



Ezt követően a megjelenő menüpontban megkezdhetik a készülék beállítását. Felülről a második sorban jelenik meg a **Magyar** felirat, ezt beállítva nyomják meg az "**OK**" gombot.

Easy Installation
1. Menu Language
English
Magyar
Polski
• Русский
cesky
<ul> <li>Українська</li> </ul>
• Български
Română
Slovenski
<ul> <li>Srpski</li> </ul>
OK Confirm EXIT Main Menu

A kísérő hang nyelvét ugyanígy állítsák **Magyar**ra, majd az "**OK**" gomb megnyomásával lépjenek tovább.

it ti	
	Könnyű telepítés
	2. Hang / kísérő hang nyelve
	Angol
	Magyar
	Lengyel
	Orosz
	Cseh
	<ul> <li>Ukrán</li> </ul>
	<ul> <li>Bulgár</li> </ul>
	Román
	Szlovén
	Szerb
	MENU Előző OK Megerősit EXIT Főmenü

A feliratválasztásnál szintén felülről második a **Magyar**, itt szintén állítsák erre a jelet és az "**OK**" gomb lenyomásával lépjenek tovább.

Könnyű telepítés
3. Feliratválasztás
Angol
Magyar
Lengyel
Orosz
• Cseh
Ukrán
Bulgár
Román
Szlovén
Szerb
MENU Előző OK Megerősít EXIT Főmenű

A helyi időt a távirányítón található nyilakkal állíthatják be. A jobb oldali gomb négyszeri megnyomásával a jelzés a + 2:00 állásba ér, ekkor nyomják meg az "OK" gombot.

4. Helyi idő	Kön	nyű telepíté	S	
	•	GMT + 2:00	•	
MENU) Elōzō		OK Me EXIT Fa	egerősít imenű	

A következő menüpont a csatornakeresés, itt válasszák ki a Kézi keresés-t, majd az "OK" gomb megnyomásával lépjenek tovább.

Könnyű telepítés
5. Csatornakeresés
Automatikus keresés
Kézi keresés
이번 동안 이번 것은 것은 것을 가지 않는다.
방법은 동안을 가지 않는 것이 없는 것이다.
많은 비행 집 성제 그렇지? 그 모습 그
MENU Előző OK Megerősít
- LAT Politend

Ekkor a **Frekvencia** feliratú soron áll. Alaphelyzetben a 706000-es értéket láthatja. Ekkor üsse be a távirányítón a **386000** számot, majd ismét nyomja meg az "**OK**" gombot.

Rezikereses	
Frekvencia	386000 ↔ 🗉
Symbol Rate	6875
Const.	256-QAM
Invertálás	Auto
Hálózat	Be
11-	05

Ezután kettőt lefele léptetve a távirányítón a **Const.** feliratot **256-QAM** -ra kell léptetni, majd az "**OK**" gombot megnyomni.

🕖 Kézi keresés		
Frekvencia	386000	
Symbol Rate	6875	
Const.	256-QAM	0
Invertálás	Auto	
Hálózat	Be	
711-		03
OK Keresés indítása		

A készülék ekkor elmenti a beállításokat, és elkezdi keresni a csatornákat. 1-1,5 perc elteltével a keresés befejeződik, és a képernyőn megjelennek a megtalált csatornák.

INCLI	Refeated		
Frekve	ncia	306000	() ()
Const.		AM	
Invertálá		uto	
Hálózat	Mentés	Be	
11-			30 % 0 %

🍠 Kézi ke	resés		
346,000 MHz 68	75 Ks/s 64-Q4	M	
Csatorna	Frekvenci	Symbol Rate	Const.
HBO 2	354000	6875	64-QAM
HBO Cornedy	354000	6875	64-QAM
Cinemax	354000	6875	64-QAM
Cinemax 2	354000	6875	64-QAM
Spektrum	354000	6875	64-QAM
5-ös csatorna	354000	6875	64-QAM
			25

Amennyiben a keresés befejeződött, akkor alul, a keresősáv mellett a 100% feliratot fogják látni, és a képernyőn feltűnik a megtalált rádió és tévé csatornák száma. Ekkor ismét nyomják meg az "**OK**" gombot.

satorna Keresés befejezve Új csatorna : TV (29), Rádió lista(0) 64-QAM 64-QAM 64-QAM 64-QAM 64-QAM 64-QAM	370.000 MHz	6875 Ks/s 64-QAM	
Keresés befejezve új csatorna :         64-QAM           30 2         TV (29), Rádió lista(0)         64-QAM           30 Comedionemax         64-QAM         64-QAM           nemax         64-QAM         64-QAM           ok         64-QAM         64-QAM           bektrum         64-QAM         64-QAM	Csatorna		Const.
30 2         TV (29), Rádió lista(0)         64-QAM           30 Comedy         64-QAM         64-QAM           nemax         64-QAM         64-QAM           nemax 2         0 K         64-QAM           bektrum         64-QAM         64-QAM	HBO	Keresés betejezve Új csatorna :	64-QAM
30 Comeds         64-QAM           nemax         64-QAM           nemax 2         0 K           bektrum         64-QAM	HBO 2	TV (29), Rádió lista(0)	64-QAM
nemax 2 OK 64-QAM 64-QAM 64-QAM 64-QAM	HBO Corned		64-QAM
nemax 2 CK 64-QAM 64-QAM	Cinemax		64-QAM
ektrum 64-QAM	Cinemax 2	OK	64-QAM
	Spektrum		64-QAM

Majd ismét nyomják meg az "**OK**" gombot, ezzel elmentik a keresés eredményét, majd az "**EXIT**" gomb megnyomásával lépjenek ki a menüből. A készülékük újra a megszokott módon fog üzemelni, az egyes gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik az első csatorna.

satorna Frekvenci Const. BO BO 2 BO Comed inemax 2 pektrum Kilép Const. Frekvenci C Const. 64-QAM 64-QAM 64-QAM 64-QAM 64-QAM 64-QAM 64-QAM	370.000 MHa	z 6875 Ks/s 64-QAM	
BO 2 BO 2 BO Comed inemax inemax 2 pektrum	Csatorna	Erekvenci 9	Const.
BO 2 BO Comed inemax 2 inemax 2 pektrum CK Mentés EXTT Kilép CC-CCC CK Mentés CK Mentés CC-CCC CK MENTÉS CC-CCCC CK MENTÉS CCCC CK MENTÉS CCCC CK MENTÉS CCCC CK MENTÉS CCCC CK	HBO	El akar ja menteni?	64-QAM
BO Comedi inemax 2 inemax 2 pektrum	HBO 2		64-QAM
inemax 2 inemax 2 pektrum control cont	HBO Corned		64-QAM
inemax 2 EXT Kilép 64-QAM 64-QAM 64-QAM	Cinemax	OK Mentés	64-QAM
pektrum 64-QAM	Cinemax 2	Exit Kilép	64-QAM
	Spektrum		64-QAM

Reméljük, valóban egyszerűen és gyorsan sikerült elvégezni az átállítást, és zavartalanul tudják tovább élvezni a Gotthárd Tv és a JuPiNet Kft. szolgáltatásait.

Amennyiben mégis probléma adódna, vagy esetleg kérdésük van vagy információkkal szolgálhatunk az Önök számára, érdeklődhet ügyfélszolgálatunkon személyesen 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 6. vagy telefonon, 94/380-794, 383-335.